

Οδηγίες για προϊόντα που αφορούν μη πορώδεις επιφάνειες

Η οδηγίες που καταγράφονται εδώ αφορούν την χρήση όλων των υλικών που απευθύνονται σε μη-πορώδεις επιφάνειες όπως είναι χαρακτηριστικά: Γυαλί, χρώμα αυτοκινήτου, πλαστικό, πορσελάνη κοκ. Αυτά είναι τα: **BRM Nano-Felgenprotect, Nano Premiumglass, Nano-Paintprotect, Nano-Bathcare, Nano-Diamond**(βλ.διευκρινήσεις), **Nano-Stainless Steel, Nano-Plastic**

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Φροντίζουμε η επιφάνεια εφαρμογής να είναι καθαρή και στεγνή
2. Ψεκάζουμε ομοιόμορφα την επιφάνεια με BRM Preclean και σκουπίζουμε με ένα μη απορροφητικό πανάκι για να την καθαρίσουμε σε βάθος
3. Μόλις στεγνώσει από το Preclean η επιφάνεια ψεκάζουμε ομοιόμορφα με το προϊόν νανοτεχνολογίας από περίπου 30cm και σκουπίζουμε με απαλές κυκλικές κινήσεις με ένα μη-απορροφητικό (πχ λινό) πανάκι.
4. Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια αποκτά υδροφοβικές ιδιότητες οι οποίες όμως χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να αναπτυχθούν πλήρως.

Διευκρινίσεις

- Ο ενδεδειγμένος τρόπος εφαρμογής του Nano-Diamond μετά τα γενικά βήματα 1&2 είναι ο εξής: α) Ανοίγουμε την φιάλη β) Από την ανοιχτή σπή εμποτίζουμε ένα ύφασμα γ) Απλώνουμε το υλικό με το εμποτισμένο ύφασμα σε μία έκταση 30cmX30cm στην επιφάνεια δ) Με ένα στεγνό ύφασμα απλώνουμε με κυκλικές κινήσεις μέχρι να δούμε την επιφάνεια να λάμπει. ε) Επαναλαμβάνουμε σε άλλο σημείο.

- Για όλα τα προϊόντα που απευθύνονται σε χρώμα αυτοκινήτου ή μηχανής(δηλαδή: **Nano-Paintprotect** και **Nano-Diamond**) φροντίζουμε το χρώμα να είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά τα άνωθεν προϊόντα στο σύνολό τους περιέχουν αλκοόλη και δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε επιφάνειες που ΔΕΝ αντέχουν την αλκοόλη. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την επιφάνεια στην οποία θέλουμε να κάνουμε την εφαρμογή δοκιμάζουμε πρώτα σε ένα μικρό διακριτικό σημείο.

- Σχετικά με το **Nano-Diamond**: Αν υπάρχουν γρατζουνιές και άλλες ατέλειες αυτές πρέπει να διορθωθούν πριν την εφαρμογή του υλικού γιατί διαφορετικά η επιδιόρθωση θα είναι δύσκολη μια και το Nano-Diamond μπορεί να αφαιρεθεί από την επιφάνεια μόνο με τριβείο.
- Τα προϊόντα για μη απορροφητικές επιφάνειες περιέχουν αλκοόλη. Να φυλάσσονται μακριά από εστίες φωτιάς ή θερμότητας. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Κατά την εφαρμογής τους θεμιτό είναι ο χρήστης να φορά προστατευτική μάσκα, γάντια και ειδικά γυαλιά.